

Repeater-Anleitung

1. Zur Synchronisierung den Repeater mit Strom versorgen. Der Repeater kann nach der Synchronisierung woanders platziert werden.
Halten Sie einen dünnen und stabilen Gegenstand bereit (Stecknadel o.ä.).
2. Halten Sie nun circa 2 Sekunden die „**SYNC**“ Taste an der Klemmleiste gedrückt bis die Diode blinkt.
3. Repeater einschalten (Schalter ist an der Seite platziert).
4. Nehmen Sie nun die Stecknadel (siehe oben) zur Hand. Auf der gegenüberliegenden Seite des Einschalters befindet sich der Knopf (in dem kleinen Loch) zur Synchronisierung.
Halten Sie mit der Stecknadel den Knopf circa 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie dann los.
5. Warten Sie bis die Diode am Repeater im 10-Sekunden-Takt blinkt. Kann bis zu 10 Minuten dauern. Der Repeater ist synchronisiert.
6. Nun verbinden Sie wie gewohnt den Thermostat mit der Klemmleiste (mit der selben Zone wie den Repeater).
7. Der Repeater kann jetzt zur Reichweitensteigerung zwischen Klemmleiste und Thermostat platziert werden.